



**Elektronisch slot instructies voor FireKing modellen
KY0913-1GREL, KY1313-1GREL, KY1915-1GREL**

DE KLUIS VOOR DE EERSTE MAAL OPENEN

Als u de kluis voor de eerste maal opent kunt u dit het beste doen met de nood sleutel.

- Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai deze met de klok mee.
- Houd de sleutel vast en draai de deurknop omlaag om de kluis te openen.
- Open het batterijcompartiment door middel van het openen van het deksel (zie afbeelding op pagina 2)
- Plaats nieuwe batterijen (1) en stel de gebruikerscode in (2).

BELANGRIJK: Houd de nood sleutel veilig, maar leg deze NIET IN DE KLUIS!

1) BATTERIJEN PLAATSEN

- Verwijder het batterij kapje aan de achterzijde van de deur (zie afbeelding op pagina 2)
- Plaats 4 AA alkaline batterijen zoals aangegeven door de • + • en • - • symbolen
- Plaats het kapje van de batterijen terug

2) STEL DE EERSTE GEBRUIKERSCODE IN

- Met de deur open, druk op de reset knop (deze bevindt zich aan de achterzijde van de deur, zie afbeelding op pagina 2). Het gele lampje zal oplichten.
- Voer de nieuwe code in (3-8 cijfers), en druk op “A of B”. Het gele lampje zal nu uitgaan. Voordat u de deur sluit, voert u de nieuw ingestelde code in en drukt u op “A of B” (de code zal de deur ontgrendelen). Het groene lampje zal gaan branden wat aangeeft dat de code is geaccepteerd.

Als het gele lampje knippert met 5 maal een geluidsignaal is de code niet geaccepteerd.

STEL DE TWEEDE GEBRUIKERSCODE IN

- Met de deur open, druk “0 0” in op het toetsenbord en daarna op de reset knop (deze bevindt zich aan de achterzijde van de deur, zie afbeelding op pagina 2). Het gele lampje zal oplichten.
- Voer de nieuwe code in (3-8 cijfers) en druk op “A of B”. Het gele lampje zal nu uitgaan. Voordat u de deur sluit voert u de nieuw ingestelde code in en drukt u op “A of B” (de code zal de deur ontgrendelen). Het groene lampje zal gaan branden wat aangeeft dat de code is geaccepteerd.

Als het gele lampje knippert met 5 maal een geluidsignaal is de code niet geaccepteerd

- Nadat alle gebruikerscodes ingesteld zijn kunt u de nood sleutel verwijderen en het sleuteldeksel terug plaatsen over het sleutelgat (zie afbeelding). Houd de nood sleutel veilig, maar leg deze NIET IN DE KLUIS!

DE KLUIS OPENEN MET GEBRUIKERSCODE

- Voer uw gebruikerscode in voor “A” of “B”.
- Het groene licht zal gaan branden.
- Duw de hendel naar beneden om de deur te openen

DE KLUIS OPENEN MET DE NOODSLEUTEL

BELANGRIJK: Houd de nood sleutel veilig maar leg deze NIET IN DE KLUIS!

- Verwijder het nood sleutel deksel (zie afbeelding op pagina 2)
- Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai met de klok mee
- Houd de sleutel vast en draai de deurknop omlaag om de kluis te openen.

AUTOMATISCHE BLOKKERING

- Na 3 opeenvolgende invoer van verkeerde codes zal de kluis zich voor 20 seconden automatisch blokkeren
- Als er een 4e verkeerde code wordt ingevoerd zal de kluis 5 minuten niet geopend kunnen worden
- Het gele lampje zal knipperen en een geluidsignaal afgeven gedurende de gehele tijd dat de kluis automatisch is geblokkeerd.

LET OP: Het toetsenbord kan niet worden gebruikt als de kluis automatisch is geblokkeerd.

BATTERIJEN VERVANGEN

Als de batterijen worden verwijderd zullen alle ingestelde codes worden gewist!

Om de batterijen te vervangen opent u het batterijcompartiment door middel van het openen van het deksel. Haal de oude batterijen er uit en vervang deze door nieuwe.

LET OP: Mix geen nieuwe en oude batterijen door elkaar. Gebruik uitsluitend Alkaline batterijen.

LET OP! Als de batterijen worden verwijderd zullen alle ingestelde codes worden gewist!

U zult dan opnieuw de gebruikerscodes moeten instellen volgens de “STEL DE GEBRUIKERSCODE IN” instructies. Als de batterijen leeg zijn, zult u de kluis via de nood sleutel moeten openen. Volg de “DE KLUIS OPENEN MET DE NOODSLEUTEL” instructies .

