

INSTRUCTIES GUN SAFE SERIE "SCE"

ALLE KLUIZEN WORDEN GELEVERD MET DE STANDAARD GEBRUIKERS CODE "1111"

WAARSCHUWING: Gebruik alleen 9-volt ALKALINE BATTERIJEN, (Duracell aanbevolen) in deze kluis.

N.B. Voor alle activiteiten wordt het keyboard geactiveerd door op de "ON" knop te drukken. Deze 'aan' status wordt aangegeven door een geluidje en het eenmalig oplichten van alle lichtjes.

VERANDER UW PERSOONLIJKE CODE:

1. Met de deur open en de schoten teruggetrokken druk op de "ON" knop (Het groene "OK" licht zal oplichten).
2. Voer uw nieuwe persoonlijke code in (**Minimaal 4 - maximaal 10** cijfers).
3. Druk op de "E" knop (Het groene "CODE" licht zal oplichten).
4. Voer uw nieuwe persoonlijke code nogmaals in.
5. Druk op de "E" knop om te bevestigen, (4 geluid signalen klinken en de groene "OK + CODE" lichten zullen beide oplichten ter bevestiging dat uw nieuwe code is opgeslagen).

DE KLUIS SLUITEN:

1. Sluit de deur.
2. Druk op de "ON" knop en druk vervolgens op de "E" knop (De schoten zullen de deur nu automatisch sluiten).

DE KLUIS SLUITEN:

1. Druk op de "ON" knop (Het groene "OK" licht zal oplichten).
2. Voer uw persoonlijke code in (De schoten zullen de deur nu automatisch openen).
3. Open de deur pas nadat beide groene "OK + CODE" lichten uit zijn.

BATTERIJ VERVANGINGS SIGNAAL:

Een waarschuwing zal worden gegeven wanneer de batterij bijna leeg is. Deze waarschuwing wordt gegeven door 3 geluidssignalen en door het oplichten van het rode "BATTERIJ" licht nadat u op de "ON" knop heeft gedrukt. Op dit moment is het nog steeds mogelijk om de kluis een aantal malen te gebruiken.

AANSLUITEN VAN NOODSTROOM:

1. Plaats een nieuw 9-volt alkaline batterij tegen de batterij contact punten op het keyboard.
2. Open de kluis op een normale manier met gebruik van uw persoonlijke code.
3. Vervang de lege batterij met de nieuwe 9-volt alkaline batterij.

DE KLUIS OPENEN MET DE NOODSLEUTEL*

1. Plaats de nood sleutel in het slot en draai met klok mee, de deur zal worden ontgrendeld.
2. De deur kan nu worden geopend (*Laat de nood sleutel in het slot zitten*).
3. Druk op de "ON" knop, het groene "OK" licht zal aangaan.
4. Wacht op 2 andere geluidsignalen en tot het groene "OK" licht uitgaat.
5. Draai de sleutel nu tegen de klok in, het groene "OK" licht zal aangaan.
6. Verwijder de nood sleutel.
7. Druk op de "E" knop. De deur zal worden ontgrendeld en de kluis zal automatisch terug worden ingesteld naar de fabrieksinstellingen met code "1111".

WAARSCHUWING!

GEBRUIK DE NOODSLEUTEL
NOOIT ALS DE KLUIS OPEN IS
EN DE SCHOTEN
INGETROKKEN ZIJN

* In het geval dat de stappen niet correct worden opgevolgd zullen alle lichten op de kluis aangaan. Wacht tot alle lichten uitgaan en herstart de instructies vanaf stap 3.

Signalen:

Na drie pogingen tot het open van de kluis met een incorrecte code zal het keyboard voor een minuut worden uitgeschakeld. Deze lock-out periode zal worden kenbaar gemaakt door het knipperen van het rode "ERROR" lampje.

BELANGRIJK:

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES EN DE NOODSLEUTEL BUITEN DE KLUIS OP EEN VEILIGE PLEK.

TECHNOMAX S.r.l.

Via Casa Bianca, 10 - 26037 S. GIOVANNI IN CROCE – CR –

Tel. +39 0375 310 281 (r.a.) - Fax +39 0375 310 282

E-mail: info@technomax-it.com - Web: <http://www.technomax-it.com>