

Wat indien...

... er een lange toon volgt na intoetsen laatste cijfer van de toegangscode en slot opent niet?

Er wordt een verkeerde code ingetoetst

... LED blinkt om de 10 seconden en bij toets indrukken volgt een lange toon?

Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer opnieuw. Na 2 verkeerde codes is het slot opnieuw geblokkeerd

... er is geen piepsignaal na het indrukken van een toets?

Vervang de batterij. Indien het probleem niet opgelost is, raadpleeg uw servicedienst

... het slot opent, maar er volgt een reeks van piepsignalen na intoetsen laatste cijfer?

Vervang onmiddellijk de batterij (alleen 9V Alkaline batterijen gebruiken!)

Handleiding Wittkopp Primor FS (swingbolt)

Het elektronische cijferslot model Primor werkt met een 6-cijferige code van zes karakters. Er kan een tweede openingscode worden toegelaten. Iedere invoer van een code wordt bevestigd door een signaal, bestaand uit een piep en het oplichten van het lampje. Na een geldige code volgt een dubbelsignaal, als de code ongeldig is volgt een lang signaal. Bij een pauze van meer dan 10 seconden verdwijnt de tot dan toe ingetoetste code en moet men opnieuw de gehele code invoeren.

De codes en de openingsvertraging zijn al door onze serviceafdeling naar uw wens geprogrammeerd. Wanneer geen specifieke wensen aangegeven zijn, is het slot te openen m.b.v. de fabriekscode 1-2-3-4-5-6 (managercode). Wij adviseren u voordat u de safe gaat gebruiken deze code eerst te wijzigen.

Openen van het slot

Toets de juiste zescijferige code in.

Na een geldige code volgt een dubbele piep, als de code ongeldig is volgt één lange piep.

Na de dubbele piep wordt het slot vrijgegeven. U heeft nu drie seconden de tijd om de deur te openen met behulp van de deurkruk. Wordt de deur niet binnen drie seconden geopend, dan moet opnieuw worden begonnen.

Openen van het slot met openingsvertraging

Toets de juiste zescijferige code in.

Na invoering van een geldige code start de openingstijdvertraging, herkenbaar aan het blinken van het lampje elke 2 sec. Na afloop begint de openingsperiode, herkenbaar aan een pieptoon elke 2 sec. en het blinken van het lampje elke sec. Binnen deze periode moet weer een geldige code worden ingetoetst en kluisdeur (binnen 3 sec.) ontgrendelen en openen. Loopt de openingsperiode af zonder dat het slot wordt geopend, dan is het slot weer met de openingstijdvertraging beveiligd.



Sluiten:

Deur sluiten, de deurkruk in gesloten positie draaien en het slot sluit automatisch af.

Sabotage-blokkering

Na viermaal een foute code, is het toetsenbord 5 minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconden een signaal gegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan begint de wachttijd opnieuw.

Code wijzigen (bij geopende deur!)

- "0" Ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende wijziging aan;
- oude code invoeren
- nieuwe code invoeren (dubbeltoon)
- nogmaals nieuwe code invoeren. (dubbeltoon)

Bij een invoerfout (lange toon) blijft de oude code actief.

Opmerking: test de nieuwe code voor het sluiten van de deur. Indien de nieuwe code niet werkt, probeer het dan met de oude code en herhaal de procedure.

Een tweede openingscode

Om te activeren:

- "1" ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- managercode invoeren (dubbeltoon)
- tweede code tweemaal invoeren

De tweede code kan op dezelfde manier als de managercode veranderd worden. Met de managercode kan de tweede code verwijderd worden maar niet omgekeerd)

Om te verwijderen:

- "3" ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- managercode invoeren (dubbeltoon)

De tweede code is verwijderd.

Openingsvertraging instellen

Openingsvertraging maximaal 99 minuten

Openingsvenster maximaal 19 minuten

- "9" ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan
- managercode invoeren (dubbeltoon)
- openingsvertraging- en opening venstertijd invoeren (bijv. 2612 voor 26 minuten openingsvertragingstijd en 12 minuten opening venstertijd. (dubbeltoon)
- 2612 nogmaals invoeren (dubbeltoon)

Opmerking: openingsvertraging tijd kan alleen in het openingsvenster worden veranderd.

Vervangen van de batterijen

Wanneer de batterijen opraken, klinkt bij het openen gedurende drie seconden een serie signalen. De batterijen moeten dan worden gewisseld.

Alleen alkaline batterijen gebruiken!

Batterijdoos bevindt zich achter de getallen van de invoer-unit.

