

think safe

CODEBOX

KEY SAFE / SLEUTELKLUIS / SCHLÜSSELTRESOR / COFFRE-FORT À CLÉ



Nauta BV
info@nauta.com
nauta.com



Nauta Security Storage BV
info@nautasecurity.com
nautasecurity.com

Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
the Netherlands



NEDERLANDS - CODEBOX sleutelkluisen met elektronisch slot – 27 of 72 haken

Vorbereiding

Plaats 4 AA batterijen. De display toont "-SL-". De mastercode en gebruikerscode zijn vooraf geprogrammeerd met een standaard code:

- Gebruikerscode: 168
- Master code: 888888

Het is raadzaam om the standaard gebruikerscode en mastercode zo snel mogelijk te wijzigen!

Gebruikerscode programmeren

- Een ingegeven cijfer kunt u altijd ongedaan maken door * in te toetsen.
- Toets **1 in met de deur geopend. The display toont nu "-PROG-" "-CODE-".
- Toets uw nieuwe gebruikerscode in (3 tot 6 cijfers) en toets #. De display toont nu "-GOOD-" en u hoort twee piepjes.

2

De gebruikerscode is succesvol geprogrammeerd.

Mastercode programmeren

- Een ingegeven cijfer kunt u altijd ongedaan maken door * in te toetsen.
- Toets **2 in met de deur geopend. The display toont nu "-PROG-" "-CODE-".
- Toets uw nieuwe mastercode in (3 tot 6 cijfers) en toets #. De display toont nu "-GOOD-" en u hoort twee piepjes. De mastercode is succesvol geprogrammeerd.

Deur openen

Toets de gebruikerscode of mastercode gevolgd door #. Als de code juist is, zal de deur automatisch openen. De display toont dan "OPENED".

Deur sluiten

Toets # om de deur te sluiten. De display toont dan "CLOSED".

Verborgen code functie

Toets * voordat u uw gebruikerscode intoetst. De display zal de cijfers van uw code verbergen en "-" tonen.

Anti-manipulatie functie

Het drie keer achtereenvolgend intoetsen van een onjuiste code zorgt ervoor dat het auto-lock systeem wordt geactiveerd. De kluis wordt 5 minuten geblokkeerd terwijl de display "HOLDX" toont (waar X staat voor het aantal resterende minuten). Na 5 minuten kunt u de kluis weer openen.

Notities

- Wanneer de kluisdeur per ongeluk open blijft staan, zal een alarm elke 5 seconden piepen.
- Toets # met gesloten deur om het voltage van de batterijen te controleren. Als het display "HI-BAT" toont, is het voltage in orde. Als het display "LO-BAT" toont, betekent het dat het voltage laag is. De batterijen dienen dan zo snel mogelijk te worden vervangen.
- In geval van storingen kunt u het slot altijd openen met de nood sleutel of de noodstroomvoorziening.
- Wanneer de schoten vast komen te zitten, toont het display "E-BAR".
- Wanneer een foutieve toegangscode wordt ingetoetst, toont het display "ERROR 1", "ERROR 2" of "ERROR 3".