

GEBRUIKSAANWIJZING SISTEC ELEKTRONISCH SLOT

Code Combi B is een elektronisch cijfercombinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft een "tweede code" voor nood- en/of controle openingen. Voordat u de Code Combi B in gebruik neemt, adviseren wij u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te nemen.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- Lees voor ingebruikname eerst deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
- Elke correcte bediening van de toetsen wordt vergezeld door een akoestisch signaal.
- Bij verkeerde ingaven knippert het rode lampje 3 maal en daarvoor moet het ingeven van de code van voren af aan worden herhaald.
- Bij opening met correcte code nadat een verkeerde code is ingegeven geweest, wordt kenbaar gemaakt met 3 maal knipperen van de rode lichtje.
- Het slot heeft standaard de fabriekscode 1-2-3-4-5-6 als instelling. Verander deze code uit veiligheidsoverwegingen zo snel mogelijk in uw eigen persoonlijke code. Gebruik voor de code geen bekende persoonlijke gegevens.
- Bij te lage spanning (zie 9.) mag niet worden geprogrammeerd.
- Programmeer het slot altijd met de deur open.
- Voor dit slot is een 8 cijferige code noodzakelijk die willekeurig samengesteld kan worden.
- **Tijdvertraging** : Is uw kluis uitgevoerd met een tijdvertragend slot, dan zijn de hieronder genoemde punten van belang bij het openen van de kluis.
 - Nadat de juiste code is ingetoetst, schakelt het slot in de tijdvertraging. Gedurende deze periode knippert het rode lichtje iedere 5 seconden.
 - De afloop van de tijdvertraging wordt met een pieptoon aangegeven en het groene lampje knippert iedere 5 seconden. Vanaf dit moment start de openingstijd. Is de openingstijd bijvoorbeeld geprogrammeerd op 5 minuten, dan heeft u gedurende 5 minuten de gelegenheid om het slot te openen. Wacht u langer, dan dient de procedure te worden herhaald.
 - Om het slot te openen, dient u nogmaals de juiste code in te toetsen (**zonder** eerst de "ON" toets in te drukken). Het groene lichtje knippert 1 keer. Draai de knop binnen 4 seconden rechtersom totdat deze blokkeert om de kluis te openen.
 - Bij een onjuiste code, knippert het rode lichtje 3 keer. Na afloop van de tijdvertraging heeft u 3 pogingen om de juiste code in te toetsen. Na de 3^e poging dient de gehele procedure te worden herhaald.
 - Door het indrukken van de "P" toets wordt de lopende tijdvertraging gestopt. Hierna moet de tijdvertraging weer opnieuw worden gestart om te openen.
- De elektronica schakelt zichzelf na 20 seconden uit wanneer geen toetsen bediend worden. Niet volledig afgemaakte ingaven moeten opnieuw worden uitgevoerd.
- Code ingaven kunnen middels de "P" toets worden onderbroken.
- Het slot kan met één of twee codes worden bediend. De houder van de 1^e code kan aanvullend een 2^e code programmeren. Voor het openen kunnen dan alternatief de 1^e of 2^e code gebruikt worden.
- Het slot is geschikt voor omgevingstemperaturen van +10° tot +50°.
- Reiniging van het slot, alleen met een vochtige doek.
- Open de slotkast niet, u riskeert de functionaliteit en uw garantie aanspraken.

1. Het openen van het slot met de 1^e code

- Toets de groene "ON" knop in – u hoort een kort piepsignaal.
- Toets de openingscode 1-2-3-4-5-6 (fabriekscode) in, het groene lichtje knippert 1 keer.
- Het slot kan geopend worden door de draaiknop binnen 4 seconden rechtsom te draaien tot deze blokkeert.
- Draai vervolgens de greep (evt. sleutelslot openen) om de deur te openen.

Als een verkeerde code ingetoetst wordt, knippert het rode lichtje 3 keer en kan het slot niet geopend worden. Herhaal dan de bovenstaande procedure om het slot te openen.

Anti manipulatie blokkering: als 3 keer een onjuiste code wordt ingegeven blokkeert het slot gedurende 1 minuut. Gedurende deze minuut knippert elke seconde een rood lichtje en accepteert het slot geen codes. Na deze minuut stopt het knipperen. U kunt het slot nu weer op de normale wijze openen. Als weer een onjuiste code wordt ingegeven, blokkeert het slot gedurende 2 minuten. Deze blokkeerperiode zal vervolgens bij elke onjuiste ingave oplopen tot 4, 8 en uiteindelijk 16 minuten.

2. Sluiten van het slot

- Deur sluiten. Hierna de draaiknop tegen de klok in draaien en het slot is vergrendeld.

3. Het veranderen van de 1^e code (altijd met geopende deur)

- Slot openen met de 1^e code (zie punt 1.)
- Toets de groene "ON" knop in, u hoort een kort piepsignaal.
- Toets de "P" knop in.
- Toets de huidige code in (de eerste keer dus de fabriekscode).
- Het groene lichtje brandt continu.
- Toets binnen 20 seconden een 6-cijferige code in, na het 6^e cijfer volgt een dubbele piep.
- Bevestig de nieuwe code door deze opnieuw in te toetsen, het groene lichtje knippert 1 keer. Wordt bij de tweede code niet exact dezelfde ingegeven, dan knippert het rode lichtje 3 keer en moet u de procedure herhalen.
- **Test de nieuwe code bij een geopende deur.** (Hiervoor de draaiknop tegen de klok in tot de aanslag draaien en aansluitend handelen zoals beschreven in 1.).

4. Inschakelen / veranderen van de 2^e code (Alleen mogelijk bij geopende deur.)

- Slot openen met de 1^e code (zie punt 1.)
- Toets op de "ON"knop - u hoort een kort piepsignaal.
- Toets op de "P"knop, u hoort weer een kort piepsignaal.
- Toets de geldige 1^e code (1-2-3-4-5-6) binnen 20 seconden in. (bij elke toets hoort u de piep); het groene lichtje brandt continu.
- Toets de "P" knop.
- Toets op de "3" toets.
- Toets de nieuwe 6 cijferige 2^e code in, na het 6^e cijfer volgt een dubbele piep.
- Het groene lichtje brandt nog steeds.
- Herhaal de nieuwe 2^e code, binnen 20 seconden ter bevestiging.
- Indien de code correct is herhaald, knippert het groene lampje 1 maal. Bij een foutieve code knippert het rode lampje 3 maal. Begin dan overnieuw.
- **Test de nieuwe code bij een geopende deur.** (Hiervoor de draaiknop tegen de klok in tot de aanslag draaien en aansluitend handelen zoals beschreven in A).

5. Openen van het slot met de 1^e of 2^e code

- Toets op de "ON" toets en toets binnen 20 seconden de 1^e of 2^e code in.
- Na het 6^e getal knippert het groene lampje eenmaal of het groene en rode lampje knipperen afwisselend 3 maal. (als melding dat de andere code het laatst heeft geopend)
- U kunt nu binnen 4 seconden het slot openen door de knop met de klok mee te draaien.

6. Veranderen van de 2^e code (Alleen mogelijk bij geopende deur)

- Slot openen met de 2^e code (zie punt 5.).
- Toets op de "ON" knop - u hoort een kort piepsignaal
- Toets op de "P" knop, u hoort weer een kort piepsignaal.
- Toets de geldige 2^e code binnen 20 seconden in. (bij elke toets hoort u de piep)
- Het groene lichtje brand continu.
- Toets de nieuwe 6 cijferige 2^e code in, na het 6^e cijfer volgt een dubbele piep.
- Het groene lichtje brand nog steeds.
- Herhaal de nieuwe 2^e code binnen 20 seconden ter bevestiging.
- Indien de code correct is herhaald, knippert het groene lampje 1 maal. Bij een foutieve code knippert het rode lampje 3 maal. Begin dan overnieuw.
- **Test de nieuwe code bij een geopende deur.** (Hiervoor de draaiknop tegen de klok in tot de aanslag draaien en aansluitend handelen zoals beschreven in A).

7. Wissen van de 2^e code (alleen mogelijk door 1^e code houder)

- Slot openen met de 1^e code (zie punt 1.)
- Toets op de "ON" knop - u hoort een kort piepsignaal
- Toets op de "P" knop, u hoort weer een kort piepsignaal.
- Toets de geldige 1^e code binnen 20 seconden in. (bij elke toets hoort u de piep)
- Het groene lichtje brand continue
- Toets op de "P" knop
- Toets op de "0" knop
- Het groene lampje knippert 2 maal en hiermee is de 2^e code gewist.

8. Het openen zonder het gebruiken van de code

Benodigheden: inbussleutel en combisleutel (standaard bijgeleverd).

- Demonteer met behulp van de inbussleutel het batterijklepje tussen de draaiknop en het toetsenbord.
- Achter in de batterijhouder kan met behulp van de inbussleutel de knop boven in de draaiknop worden ingedrukt, waarna de draaiknop verwijderd kan worden.
- Verwijder de stift en de kunststof ring; er is nu een sleutelgat zichtbaar en kan met behulp van de combisleutel het slot worden geopend. (lange baard onder)
- Monteer de onderdelen weer in omgekeerde volgorde en controleer de werking van het slot

9. Stroomtoevoer

Het slot werkt op een 9-Volts blokbatterij. De levensduur bedraagt bij normaal gebruik (2 openingen per dag), circa 2 jaar. Gebruik uitsluitend **Alkaline** batterijen.

- Als het voltage onder een bepaald niveau raakt, knippert het rode lichtje 10 keer wanneer de "ON" toets wordt ingetoetst.
- De code kan worden ingegeven als het knipperen is gestopt.
- Er is nog genoeg energie voor circa 30 openingen.
- Verwijder met behulp van de inbussleutel het batterijklepje en vervang de batterij.
- De code blijft tijdens het wisselen van de batterijen in het geheugen bewaard.
- Wanneer het slot zeer weinig wordt gebruikt of als er slechte batterijen zijn geplaatst kan het slot weigeren. Vervang de batterijen.

Belangrijk!

- Controleer of de inbussleutel en de combisleutel zijn bijgeleverd.
- Lees na de installatie de gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd deze altijd binnen handbereik.
- Bewaar de combisleutel, om de safe te openen bij noodgevallen, op een veilige plaats (**NOOIT in de safe!!**).
- Probeer een nieuwe code altijd een aantal keer met geopende deur.
- Elke druk op een toets wordt akoestisch weergegeven. Na het drukken op een toets heeft u altijd 20 seconden de tijd voor een volgende handeling. Wacht u te lang dan schakelt de elektronica automatisch uit. De laatst geprogrammeerde code blijft in het geheugen.
- "Sleutel" nooit zelf aan het slot. U riskeert een storing en u verliest het recht op garantie. Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing; indien nodig kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Betekenis van de signalen

Signaal	Betekenis	Maatregel / Info
Rode lichtje knippert 1 keer per seconde gedurende 1 minuut (of 2,4,8,16 min.)	Anti-Manipulatie-blokkering	Blokkade afwachten Zie punt 1.; Anti-manipulatie-blokkering
Rode lichtje knippert 10x na indrukken "ON" toets	Batterijspanning te laag	Batterij verwisselen(Punt 9.) 9 Volt Alkaline
Rode lichtje knippert 3x	Foute code ingegeven of code-ingave is afgebroken door "P"	Goede code ingeven
Rode en groene lichtje knipperen afwisselend 3x	Het slot is voor u door de andere code geopend geweest	Slot opent gewoon; is alleen kennisgeving
Groene lichtje knippert 1x	Goede code is ingegeven	Slot kan geopend worden
Groene lichtje knippert 3x	Code-ingave afgebroken door "P"	Goede code ingeven
Groene lichtje brandt continu 3x pieptoon hoorbaar	Slot in programmeerstand poging met foute code door voorganger	Volg de betreffende instructies Slot opent gewoon; is alleen kennisgeving
<u>Tijdvertraging</u> : rode lichtje knippert elke 5 sec. Einde: pieptoon klinkt <u>Openingstijd</u> : groene lichtje knippert elke 5 sec. samen met een pieptoon	Actieve tijdvertraging	Zie eerste pagina.
Pieptoon van 4 sec. samen met groene lichtje	Activering van Stil Alarm	Alleen bij speciale uitvoering

