

Smartcam – Quick Start Menu

Uitlevering configuratie K1 met Mastercode 123456 en Administratorcode 654321

Programmeren gebruikerscode

1. Toets 1 ingedrukt houden tot groene LED brandt
2. Voer 6-cijferige Administratorcode in
3. Voer 1-cijferige gebruikersnummer in (cijfer tussen 1-9)
4. Voer 4-cijferige gebruikerscode in
5. Voer nogmaals 4-cijferige gebruikerscode in

Wijzigen code

1. Toets 0 ingedrukt houden tot groene LED brandt (toets 2 voor Master-/Administratorcode)
2. Voer oude 4/6 cijferige code in
3. Voer nieuwe 4/6 cijferige code in
4. Voer nogmaals 4/6 cijferige code in

Openen / sluiten met gebruikerscode

1. Voer 4-cijferige code in
2. Draai de knop binnen 3 seconden in de open positie
3. Druk op een willekeurige toets en draai binnen 3 seconden de knop in de gesloten positie

Openen / sluiten met Master-/Administratorcode

1. Toets 8 ingedrukt houden tot groene LED brandt
2. Voer 6-cijferige code in
3. Draai de knop binnen 3 seconden in de open positie
4. Druk op een willekeurige toets en draai binnen 3 seconden de knop in de gesloten positie