

Verkorte handleiding ELL-CAM


(voor wisselende gebruikers)

Vergrendelen:

1.	Druk op; ON, er klinkt een geluidssignaal van 3 oplopende tonen		
2.	Toets; Uw persoonlijke 4-cijferige code.		
3.	Draai greep om slot te sluiten.		


Let op: Bij het invoeren van een verkeerd cijfer 10 seconden wachten totdat het geluidssignaal klinkt, druk op de ON-toets en begin opnieuw met uw ingave. Na het invoeren van een verkeerde PIN-CODE, klinkt een geluidssignaal en het rode lampje knippert

Openen met gebruikers code:

1.	Druk op; ON		
2.	Toets; Uw persoonlijke 4-cijferige code.		
3.	Slot ontgrendelt. Draai greep om slot te openen		

Openen met 1^e mastercode code:



De 1^e mastercode wordt alleen gebruikt in noodgevallen, indien de gebruikerscode onbekend is.

1.	Houdt; ON ingedrukt tot groene led brand		
2.	Toets; 1-2-3-4-5-6.	= Fabriekscode	
3.	Rode lampje gaat continue branden		
4.	Slot ontgrendelt. Draai greep (binnen 3 seconden) om slot te openen. Na 10 seconden gaat het rode lampje uit en is het slot vergrendeld in de geopende positie. U kunt het sluiten met een willekeurige 4-cijferige code (=gebruikerscode).		

De beheerders code is **niet** bedoeld om als gebruiker code te worden gebruikt.

Openen met de 2^e master code:

Met deze code kunt u het slot ontgrendelen en vergrendelen met behoud van de bestaande gebruikers code

1.	Houdt; ON ingedrukt tot groene led brand		
2.	Toets; 6-5-4-3-2-1.	= Fabriekscode	
3.	Rode lampje gaat continue branden		
4.	Slot ontgrendeld. Draai greep (binnen 3 seconden) om slot te openen. Het slot is ontgrendeld en het rode controlelampje brandt 10 seconden. Na 10 seconden gaat het rode lampje uit en is het slot vergrendeld in de geopende positie.		
5.	Om het slot te vergrendelen en de PIN-code te bewaren, druk op de "ON"-toets		


Verkorte handleiding ELL-CAM

(voor wisselende gebruikers)

	(er klinkt een geluidssignaal) net zo lang totdat het groene lampje gaat branden.		
6.	Toets dan de 2 ^e mastercode in en draai de knop in de gesloten positie.		 

Wijzigen van de 1^e en 2^e mastercode:

Let op! Alle wijzigingen worden gerealiseerd vanuit de gesloten positie van het slot.

1.	Houdt; ON ingedrukt tot groene led brand		 
2.	Toets; de te veranderen code	Fabriekscade	6 x  & 
3.	Slot ontgrendelt. Draai greep (binnen 3 seconden) om slot te openen. Het slot is ontgrendeld en het rode controlelampje brandt 10 seconden.		
4.	Toets nu de nieuwe 6-cijferige Mastercode in terwijl het rode lampje brandt. Bij elke toets die u indrukt verlengt de tijd met 1 seconde.		6 x  & 
5.	Na de invoer van het laatste cijfer hoort u 3 aflopende tonen en het rode controle lampje gaat uit. De nieuwe Mastercode is geaccepteerd.		

LET OP! De 1^e en de 2^e Mastercode moeten verschillend te zijn!

Test na het wijzigen van de code altijd de nieuwe ingevoerde code .

Mocht het invoeren niet binnen de gestelde tijd lukken, start dan de gehele procedure weer opnieuw.