

Gebruiksaanwijzing voor Salvus S2 serie met elektronisch slot

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van deze Salvus kluis. U zult zeker tevreden zijn met dit kwaliteitsproduct welke volgens de jongste Europese normen is getest. Aan de binnenzijde van de deur treft u een EN label. Deze geeft aan dat uw kluis getest is volgens EN 14 450 securitylevel S2. Voor uw verzekeraar is dat een richtlijn om de inhoud van uw kluis te verzekeren voor een bedrag van € 5.000,-

Door het volgen van onderstaande aanwijzingen kunt u uw nieuwe safe snel in gebruik nemen.

1.Het openen van het slot

Geef een zes-cijferige code (fabriekscode: 1-2-3-4-5-6) of zes-letter woord in. Het slot is nu geopend. Elke code-ingave wordt met een “piep” en het oplichten van het rode lampje bevestigd. Als de juiste code is ingegeven, wordt dit bevestigd met een dubbele “piep”. Bij het ingeven van een foute code geeft het slot een lang signaal. Het slot dient na ingave van de code binnen 3 seconden te worden ontgrendeld, gebeurt dit niet dan sluit het slot zich vanzelf weer. Wanneer het ingeven van de code langer dan 10 seconden wordt onderbroken, dient de procedure te worden herhaald. Na het ingeven van 4 foute codes zal het toetsenbord voor 5 minuten geblokkeerd zijn. Tijdens deze blokkade zal het lampje iedere 10 seconden oplichten.



2.Het verstellen van de gebruikerscode

Druk op (0) tot dat u een dubbele “piep” hoort.

- Geef huidige code in : 1-2-3-4-5-6 (fabriekscode)
- Geef 2 keer nieuwe code in : bv 4-5-6-7-8-9, 4-5-6-7-8-9

Na iedere code die wordt ingegeven hoort u een dubbele “piep”. Wanneer er een foute handeling wordt gedaan hoort u een lang signaal en zal de oude code behouden blijven.

3.Het toevoegen van de tweede gebruikerscode

Druk op (1) tot dat u een dubbele “piep” hoort.

- Geef huidige code in : 1-2-3-4-5-6 (fabriekscode)
- Geef 2 keer nieuwe code in : bv 3-4-5-7-8-9, 3-4-5-7-8-9

Na iedere code die wordt ingegeven hoort u een dubbele “piep”. Wanneer er een foute handeling wordt gedaan hoort u een lang signaal en zal de oude code behouden blijven.

4.Verwijder de tweede gebruikerscode

Druk op (3) tot dat u een dubbele “piep” hoort.

- Geef huidige gebruikerscode in : bv 1-2-3-4-5-6

De tweede gebruikerscode is nu verwijderd.

Het lampje blijft branden gedurende bovenstaande handeling.

5. Stroomvoorziening/ vervangen van de batterij

Wanneer de batterij zwakker wordt, is bij het openen een aantal signalen achter elkaar te horen. De batterij dient dan vervangen te worden. Open hiervoor het batterijcompartiment aan de onderzijde van het toetsenbord, maak voorzichtig de batterijclip van de oude batterij

los en druk deze bij het plaatsen van de nieuwe batterij goed aan. Gebruik hiervoor alleen **9 Volt Alkaline** batterijen. De code blijft ook zonder batterijen in het geheugen bewaard.

6. Belangrijk

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd deze altijd binnen handbereik.
- Probeer een nieuwe code altijd een aantal keren met geopende deur.
- Het is verboden zeld onderhoud aan het slot te plegen. U riskeert een storing en u verliest de garantie. Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

7. verankering van de kluis

Vrijstaande inbraakwerende kasten die lichter zijn dan 1.000 kg, vereisen een sterke verankering. Ieder verankeringsgat dient minimaal 50kN sterk te zijn. Dit komt neer op 5.000 kg uittrekkraft per anker.

