

Crown elektronisch slot



Openen van het slot

De in de fabriek ingestelde gebruikerscode is: a
*** 1 2 3 #**

1. Druk op de start toets * (u ziet het rode oplichten en hoort een pieptoon)
2. Toets de fabriekscode in **(1 2 3)**. Bij iedere toets hoort u een pieptoon.
3. Sluit af met een hekje #. U ziet vervolgens het groene lampje oplichten.

Wanneer het slot niet opengaat na de openingsprocedure piept het 10 seconden een aantal keer achter elkaar.

NB:

Wanneer de verkeerde code is ingevoerd klinkt driemaal een pieptoon en het rode lampje licht op. Wanneer er driemaal achter elkaar een foutieve code is ingevoerd kan er voor een bepaalde periode geen code meer ingevoerd worden.

Het Sluiten

Sluit als eerste de deurkruk en druk vervolgens op het hekje (#).

Het wijzigen van de gebruikerscode

Let op: Het wijzigen van de gebruikerscode dient altijd met open deur gedaan te worden.

1. Druk op de zwarte resetknop die zich aan de binnenzijde van de deur bevindt (gaatje in de deur). Het groene lampje licht op en u hoort een pieptoon.
2. Druk op de starttoets *. U hoort vervolgens een pieptoon.
3. Toets uw nieuwe persoonlijke code (van maximaal 15 cijfers) in. Het groene lampje licht op en u hoort een pieptoon.
4. Sluit af met het hekje #. Het groene lampje gaat nu uit en u hoort een melodie.

Test

Test uw nieuwe persoonlijke code een aantal keer met de deur open. Toets een sterretje (*), vervolgens uw nieuwe persoonlijke code en sluit vervolgens af met een hekje (#). Het groene lampje licht op en u hoort een pieptoon.

Batterijen vervangen

De batterijen moeten vervangen worden wanneer u op de starttoets (*) drukt, het rode lampje aan gaat en het alarmsignaal af gaat. Het slot kan na het eerste alarm nog 5x geopend worden. Neem geen risico en vervang de batterijen direct na het eerste alarm. Draai het bovenste gedeelte van het toetsenbord van de rest van het slot af. Hierachter bevinden zich de batterijen. De geprogrammeerde code blijft behouden als de batterijen helemaal leeg zijn. Gebruik 4 stuks 1.5 V Alkaline batterijen voor optimaal gebruik.